

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Oczyszczanie i techniczne obsługowywanie

- 4. **ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**
- Вимкніть машину, відкрутіть захист леза і вийміть блок лез.
- Очистіть блок лез і внутрішню частину головки за допомогою щітки.
- Змініть контейнер, споронжіть його і використуйте невелику щітку або обержною струнью його, щоб повністю очистити.
- Під час очищення не торкайтеся до лез.

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товару: 05021
Напруга і частота: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Потужність: 3Вт
Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

6. Утилізація старих електричних виробів

Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові електроприлади не можна викидати разом зі звичайним несортованими муніципальними відходами. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку містяться в них матеріалів, а також мінімізувати можливі переходи на здоров'я людини і навколишнє середовище. Перекреслений символ «кушик для сміття» на виробі нагадує вам про вашу обов'язки правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має збудовану батарею або використовує акумулятори, їх слід вивести з приладу і утилізувати відповідним чином. Службовці повинні зв'язатися зі своїми місцевими властями або роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і / або їх батареї.

7. СЕРВІС І ГАРАНТІЯ

На даний продукт надається гарантія протятгом 2 років з дати покупки, за умови надання документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації.

Гарантія не поширюється на наступні ситуації:

- Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, використовувався неправильно, подавався падіння, впливу вологи, занурення в рідкі або корозійні речовини, а також інших несправностей, пов'язаних з впливом покупки.
- Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec.
- Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин через постійне використання.
- Гарантія не охоплює пошкодження всі виробничі дефекти вашого пристрою протятгом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. У разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec
- Smart Group
- Сайт: https://service.smartgroup.ua/
- № тел .: 0 800 300 245

IT

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare il prodotto. Conservare questo manuale per riferimenti futuri o nuovi utenti.

AVVISO: questo dispositivo è stato progettato unicamente per essere usato su indumenti.

- Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per uso domestico. Non è appropriato per uso commerciale.
- Non utilizzare in esterni.
- Collocare gli indumenti su di una superficie liscia e verificare che sia ben tesa per evitare di danneggiarla.
- Quando si usa il prodotto, non premere il dispositivo sul tessuto.
- Non utilizzare il dispositivo con gli indumenti indossati.
- Non utilizzare per depilare, radere la barba o rimuovere pelucchi dalle calze.
- Non bagnare il dispositivo, potrebbe danneggiarsi.
- Non sommergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Verificare di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la spina o accendere il prodotto. Durante il funzionamento non aprire né ritirare la protezione delle lame, né il deposito dei pelucchi.
- Non mettere il dispositivo in funzionamento se è caduto, se mostra danni visibili o se le lame o la protezione è rotta.
- Evitare che oggetti affiliati entrino a contatto con le lame o con l'asse rotativo mentre è in funzionamento.
- Non accendere né utilizzare il dispositivo mentre è in carica o durante la pulizia o manutenzione.
- Mantenere le dita e le mani lontane dalle lame e dall'asse rotativo durante la pulizia e manutenzione.
- Spegnere il dispositivo durante la ricarica.
- Collegare l'adattatore una volta caricato completamente.
- Questo dispositivo non è stato progettato per funzionare attraverso timer o sistemi di controllo remoto esterni.
- Spegnere e scollegare il prodotto quando non si sta usando e prima di pulirlo. Tirare la presa per scollegarlo, non tirare il cavo.
- Non eccedere la capacità del deposito. Non utilizzare il dispositivo quando il deposito è pieno e svuotarlo.
- Svuotare il deposito dopo ogni uso per verificare il buon funzionamento dell'apparato.
- Non utilizzare nessun accessorio non suggerito da Cecotec, potrebbe provocare danni.
- Mantenere i capelli, vestiti, dita e altre parti del corpo lontane dalle aperture e parti in movimento del dispositivo.
- Non lasciare il prodotto senza supervisione durante il suo funzionamento.
- Non cercare di riparare il dispositivo per conto proprio. Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo, la pulizia e la manutenzione del prodotto deve effettuarsi secondo questo manuale di istruzioni.
- Conservare il prodotto e il manuale di istruzioni in un luogo asciutto e sicuro quando non si usa.
- La temperatura ottimale di ricarica varia da 5 °C a 35 °C.
- L'apparato non deve essere usato da bambini da 0 a 8 anni. Questo elettrodomestico può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni sotto la supervisione continua di un adulto.
- Questo prodotto può essere usato da bambini a partire da 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o avendo ricevuto istruzioni riguardo l'uso dell'apparato in una forma sicura e comprendono i rischi che lo stesso implica. Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto. È necessario supervisionare rigidamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato da o vicino a bambini.
- Non si accetta nessuna responsabilità derivata dai danni eventuali o personali che possano derivare dal mal uso del prodotto o da inadempienze di questo manuale di istruzioni.

2. PRIMA DELL'USO

- Ritirare il prodotto dalla scatola e ritirare tutto il materiale presente nell'imballaggio.
- Verificare che tutte le parti e accessori siano presenti e in buono stato. Nel caso di mancanza di qualche componente o che non fosse in buono stato, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec.
- Collegare il cavo di alimentazione nella parte inferiore del dispositivo e ricaricarlo completamente prima dell'uso. Verificare durante la ricarica che il dispositivo sia spento.

3. FUNZIONAMENTO

Avvertenza: non utilizzare il dispositivo su ricami, cerniere, bottoni o fili.
Ricarica:

- L'indicatore luminoso di ricarica si accenderà quando si collega il dispositivo alla presa della corrente. Il tempo di ricarica completa è di 8 ore.

- Quando è completamente carico, scollegarlo dalla presa della corrente. È possibile utilizzare il dispositivo per circa 45 minuti.

Uso

- Ritirare la copertura della protezione tirandola. Non svitare.
- Portare l'interruttore di accensione/spengimento alla posizione di accensione per accendere il dispositivo.

Avviso: il dispositivo è dotato di un sistema di sicurezza che spegne il funzionamento evitando che le lame girino quando la protezione delle lame non siano installare nella testina.

- Muovere rapidamente il levapelucchi sul tessuto nel quale si desidera eliminare i pelucchi con il movimento avanti e indietro. Per proteggere gli indumenti, verificare che siano completamente tesi e senza pieghe.
- Una volta terminato di usare il dispositivo, spegnere e collocare il coperchio protettore.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere il prodotto, svitare il protettore delle lame ed estrarre l'unità dalle lame.
- Pulire l'unità delle lame e l'interno della testina con uno spazzolino.
- Ritirare il deposito dei pelucchi e utilizzare uno spazzolino, scuotere con cura per pulirlo.
- Non toccare i bordi affilati delle lame durante la pulizia.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Riferimento del prodotto: 05021

Potenza nominale: 3W

Voltaggio e frequenza: 220-240~50/60 Hz

Made in China | Progettato in Spagna

6. RICICLAGGIO DI ELETTRODOMESTICI

La direttiva europea 2012/19/UE in riferimento ai Rifiuti di ApparatI Elettrici ed Elettronici (RAEE) specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti municipali. Tali elettrodomestici devono essere gettati separatamente, al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio di materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto sulla salute umana e sul medio ambiente. Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato le ricorda l'obbligo di gettare correttamente questo prodotto. Se il prodotto in questione è dotato di una batteria o pila per la sua autonomia elettrica, quest'ultima dovrà essere rimossa prima di essere gettata ed essere trattata a parte come rifiuto di categoria differente. Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata per gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

7. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto, sempre e quando viene conservata e inviata la fattura di acquisto, il prodotto stia in perfetto stato fisico e si utilizzi in modo adeguato così come indicato nel manuale di istruzioni. La garanzia non coprirà:

- Se il prodotto è stato utilizzato al di fuori della sua capacità o di utilizzo, maltrattato, colpito, esposto ad umidità, sommerso da qualche liquido o sostanza corrosiva, così come qualsiasi altra mancanza attribuibile al consumatore.
- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.
- Se il prodotto è stato generato da un'usura normale dei pezzi dovuta all'uso.
- Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione per 2 anni secondo la legislazione in vigore, ad eccezione dei pezzi consumabili. Nel caso di cattivo uso da parte dell'utente, il servizio di garanzia non si farà responsabile della riparazione.

Qualora ci fosse un problema con il prodotto o avere una consulenza, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec attraverso il numero di telefono **+34 96 321 07 28**.

PT

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o produto. Guarde este manual para referências futuras ou novos usuários.
AVISO: Este dispositivo está desenhado unicamente para ser usado em roupas.

- Este produto está desenhado exclusivamente para uso doméstico. Não está apropriado para usos comerciais ou industriais. Não utilize em exteriores.
- Coloque a roupa sobre uma superfície lisa e certifique-se de que está bem esticada para evitar que se danifique.
- Ao utilizar o dispositivo não pressione o dispositivo sobre o tecido.
- Não utilize o dispositivo com a roupa posta.
- Não utilize para barbear nem para tirar borbotos de meias.
- Não molhe o dispositivo, poderia danificar-se.
- Nunca submerja o produto em água nem em outros líquidos. Certifique-se de que tem as mãos completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o produto.
- Não abra nem retire a proteção das lâminas, nem o depósito de sujidade durante o funcionamento.
- Não ponha o dispositivo em funcionamento se este caiu, se mostra danos visíveis ou se as lâminas ou a proteção destas estiver estragada.
- Não deixe que objetos entrem em contacto com as lâminas ou com o eixo rotativo enquanto o dispositivo estiver em funcionamento.
- Não ligue nem utilize o dispositivo enquanto estiver carregado ou durante a limpeza ou manutenção.
- Mantenha os dedos e as mãos longe de lâminas e do eixo rotativo durante a limpeza e a manutenção.
- Desligue o dispositivo enquanto carrega a bateria
- Desconecte o cabo adaptador quando o produto estiver completamente carregado.
- Este produto não está desenhado para funcionar através de temporizadores ou sistemas de controlo remoto externos.
- Desligue o produto e desconecte da corrente elétrica quando não estiver a ser usado e antes de limpar. Puxe pela ficha para desconectar, não puxe pelo cabo.
- Não exceda a capacidade do depósito. Não utilize o dispositivo quando o depósito estiver cheio e esvazie.
- Certifique-se de esvaziar o depósito depois de cada uso para garantir o bom funcionamento do aparelho.
- Não utilize nenhum acessório que não tenha sido recomendado por Cecotec, já que poderá causar danos.
- Mantenha o cabelo, roupa, os dedos e outras partes do corpo longe das aberturas e partes em movimento do produto.
- Não deixe o produto sem supervisão durante o seu funcionamento.
- Não tente reparar o dispositivo por conta própria. Contacte com o SAT oficial de Cecotec.
- As tarefas de limpeza e manutenção do produto devem ser feitas de acordo com este manual para garantir o bom funcionamento do dispositivo.
- Guarde o produto e o seu manual de instruções num lugar seco e seguro quando não estiver a ser usado.
- A temperatura ótima de carga é de 5 ° C e 35 ° C.
- O aparelho não deve ser usado por crianças de 0 a 8 anos. Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos se estiverem continuamente sob supervisão. Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento se estão supervisionados ou tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de uma forma segura e entendem os riscos que este implica.
- Supervisione as crianças de que não brinquem com o produto. É necessário dar supervisão estrita se o produto estiver a ser usado perto ou por crianças.
- Não se aceite nenhuma responsabilidade de danos eventuais ou pessoais que possam derivar do mau uso do produto ou do incumprimento deste manual de instruções.

2. ANTES DE USAR

- Tire o produto da caixa e retire todo o material de embalagem.

- Certifique-se de que todas as partes e acessórios estão incluídos e em bom estado. Se faltar alguma peça ou não estiverem em bom estado, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec.

- Conecte o cabo de alimentação na parte inferior do dispositivo e carregue por completo antes de utilizar. Certifique-se de que o dispositivo está desligado enquanto carrega.

3. FUNCIONAMENTO

Advertência: não utilize o dispositivo em bordados, fechos, botões nem fios soltos.
Carga:

- O indicador luminoso de carga acenderá ao conectar o dispositivo à corrente elétrica. O tempo de carga completo é de 8 horas.

- Quando estiver completamente carregado, desconecte desde a corrente elétrica. Pode utilizar o dispositivo durante uns 45 minutos aproximadamente.

Uso

- Retire a capa protetora puxando. Não desenrosque.
- Desligue o interruptor de ligar da posição 1 para pôr em funcionamento.
- Aviso:** o dispositivo conta com um sistema de segurança que detém o funcionamento e impede que as lâminas girem quando a proteção das lâminas não está instalada no cabeçal.
- Mova o tira borbotos rapidamente sobre o tecido que queira eliminar os borbotos, para frente e para trás. Para proteger a sua roupa, certifique-se de que as roupas estejam completamente estendidas planas e sem rugas.
- Quando tenha terminado de usar o dispositivo, desligue e coloque a tampa protetora.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue a máquina, desenrosque a proteção das lâminas e extraia a unidade das lâminas.
- Limpe a unidade das lâminas e o interior do cabeçal com uma escova.
- Retire o depósito de pelos e utilize uma escova pequena ou sacuda com cuidado para limpar.
- Certifique-se de não tocar nas lâminas afiadas durante a limpeza.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência: 05021

Potência nominal: 3W

Voltagem e frequência: 220-240~50/60 Hz

Made in China | Desenhado em Espanha

6. RECICLAGEM DE ELETTRODOMÉSTICOS

A diretiva europea 2012/19/UE sobre Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos terão de ser eliminados de forma separada, para otimizar a recuperação e reciclagem de materiais e, desta maneira, reduzir o impacto que possam ter na saúde humana e no meio ambiente. O símbolo do contentor riscado recorda a sua obrigação de eliminar este produto de forma correta. Se o produto em questão conta com uma bateria ou pilha para a sua autonomia elétrica, esta deverá extrair-se antes de ser eliminado e ser tratada à parte como um resíduo de diferente categoria. Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

7. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto esteja em perfeito estado físico e se lhe dê um uso adequado tal e como se indica neste Manual de Instruções.

A garantia não cobrirá:

- Se o produto tiver sido usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto à humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.
- Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial de Cecotec.
- Se a ocorrência foi originada pelo desgaste normal das peças devido ao uso.
- O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabricação durante 2 anos com base à legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mal uso por parte do usuário, o serviço de garantia não se fará responsável pela reparação.

Se em alguma ocasião deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec através do número de telefone **+34 96 321 07 28**.

NL

1. VEILIGHEIDSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadplegingen of nieuwe gebruikers.

Opmerking: Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met kleding.

Dit product is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commerciële of industriële doeleinden. Gebruik het product niet buitenshuis.

- Plaats kleding op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat deze goed uitgestrekt is om beschadiging te voorkomen.
- Druk het apparaat niet te hard op het kledingstuk.
- Gebruik het apparaat niet met kleding aan.
- Gebruik niet om haar, baard te scheren of om pluïsjen van sokken te verwijderen. Maak het apparaat niet nat, dit kan beschadigd raken.
- De mpel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het product inschakelt.
- Open of verwijder de beschermkap of het pluïsjereservoir niet tijdens gebruik. Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als het zichtbare schade vertoont of als de messen of hun bescherming is gebroken.
- Laat geen scherpe voorwerpen in contact komen met de messen of de roterende as terwijl het apparaat in werking is.
- Schakel het apparaat niet in of gebruik het niet tijdens het opladen of tijdens reiniging of onderhoud.
- Houd vingers en handen uit de buurt van messen en roterende as tijdens reiniging en onderhoud.
- Schakel het apparaat uit tijdens het opladen.
- Koppel de adapterkabel los wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Dit apparaat is niet ontworpen om gebruikt te worden met externe timers of afstandsbedieningssystemen.
- Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het product niet gebruikt en voordat u het product schoonmaakt. Trek aan de stekker om hem te verwijderen uit het stopcontact en niet aan de kabel.
- Probeer niet de capaciteit van de aabtelating te overschrijden. Gebruik het apparaat niet als de tank vol is en leeg het.
- Zorg ervoor dat u de tank na elk gebruik leegt om ervoor te zorgen dat het apparaat goed functioneert.
- Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen door Cecotec. Niet-aanbevolen accessoires zouden schade kunnen veroorzaken.
- Houd uw haar, kleding, vingers en andere lichaamsdelen buiten het bereik van de openingen en de bewegende onderdelen van het apparaat.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.
- Probeer niet om zelf het product te repareren. Neem contact op met de officiële Technische Ondersteuningsservice van Cecotec.
- De reiniging en het onderhoud van het product moeten uitgevoerd worden zoals beschreven in deze instructiehandleiding om te verzekeren dat het product correct werkt.
- Bewaar het product en de handleiding op een veilige en droge plaats als het niet gebruikt wordt.
- De optimale laadtemperatuur is 5 ° C tot 35 ° C.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar indien ze onder toezicht en toezicht staan.
- Dit product kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen die ermee betrokken zijn.
- Houd toezicht over kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet kunnen spelen met het product. Strikt toezicht is noodzakelijk als het product gebruikt wordt door

of in de buurt van kinderen.

- Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele of persoonlijke schade die kan voortvloeien uit misbruik van het product of overtreding van deze handleiding.

2. VOOR GEBRUIK

- Haal het product uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig en in een goede staat zijn. Als er een onderdeel mist of zich niet in een goede staat bevindt, neem dan onmiddellijk contact op met de officiële Technische Ondersteuningsservice van Cecotec.
- Sluit het netsnoer aan op de onderkant van het apparaat en laad het volledig op voordat u het gebruikt. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het opladen.

3. WERKING

Waarschuwing: gebruik het apparaat niet op borduurwerk, ritsen, knopen of losse draden.
Opladen

- De stroomindicator licht op wanneer het apparaat is aangesloten op het stopcontact. De volledige oplaadtijd is 8 uur.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer deze volledig is opgeladen. U kunt het apparaat ongeveer 45 minuten gebruiken.

Gebruik

- Verwijder de beschermkap door eraan te trekken. Schroef het niet los.

Schuf de stroomschakelaar naar positie 1 om te bedienen.

- Waarschuwing:** het apparaat heeft een veiligheidsstelsysteem dat de werking stopt en voorkomt dat de messen draaien wanneer de mesbescherming niet in de kop is geïnstalleerd.
- Beweeg de nagellakremover snel over de stof waarvan u de pluïsjen wilt verwijderen, heen en weer. Zorg ervoor dat de kleding volledig is uitgetrekt en kreukvrij is om uw kleding te beschermen.
- Wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat, schakelt u het uit en bevestigt u de beschermkap.

4. SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

- Schakel de machine uit, schroef de mesbescherming los en verwijder de meseenheid.
- Reinig de meseenheid en de binnenkant van de kop met een borstel.
- Verwijder het pluïsjereservoir en gebruik een kleine borstel of schud het voorzichtig om het schoon te maken.
- Zorg ervoor dat u de scherpe randen van de messen niet aanraakt tijdens het reinigen.

5. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productreferentie: 05021

Nominiaal vermogen: 3W

Voltage en frequentie: 220-240~50/60 Hz

Made in China | Ontworpen in Spanje

6. RECYCLAGE VAN ELEKTRISCHE APPARATEN

De Europese richtlijn 2012/19/UE betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) bepaalt dat kleine huishoudelijke elektrische apparaten niet gerecycled mogen worden met het restafval. Deze elektrische apparaten moeten apart gesorteerd worden om de teruggwinning en recycling van materialen te optimaliseren en, op deze manier, de impact te verminderen die deze apparaten kunnen hebben op de volksgesondheid en het milieu.

Het symbool van de doorgerekonde afvalbak herinnert u aan uw verplichting om dit product correct te sorteren. Als het product in kwestie een batterij bevat voor zijn elektrische autonomie, dan moet deze batterij uit het product gehaald worden voordat het product gesorteerd wordt en behandeld worden als een residu van een andere categorie.

Om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de meest geschikte manier om kleine huishoudelijke elektrische apparaten en/of hun batterijen weg te gooien zal de consument de lokale autoriteiten moeten contacteren.

7. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Dit product heeft een garantieperiode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum op voorwaarde dat de aankoopfactuur bewaard is gebleven en voorgelegd kan worden, het product zich in een goede fysieke staat bevindt en het gebruikt is op een correcte manier en zoals aangegeven in deze instructiehandleiding.

- De garantie dekt niet:
 - Als het product gebruikt is buiten zijn capaciteit of bruikbaarheid, misbruik of ergo geslachteld is, blootgesteld is aan vocht, brand, onderdopingeld is in een vloeistof of corrosieve substantie, evenals elk ander defect dat te wijten valt aan de consument.

- Als het product ontmanteld, gemodificeerd of gerepareerd is geweest door personen die niet geautoriseerd zijn door de officiële Technische Ondersteuningsservice van Cecotec.
- Als het incident veroorzaakt is door de normale slijtage van de onderdelen als gevolg van gebruik.

De garantieservice dekt alle fabricagefouten gedurende 2 jaar op basis van de huidige wetgeving, met uitzondering op gebruikte onderdelen. In het geval van verkeerd gebruik door de gebruiker zal de garantieservice niet verantwoordelijk zijn voor de reparatie.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer **+34 96 321 07 28**.

PL

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zachowaj tę instrukcję na potrzeby późniejszych konsultacji i dla nowych użytkowników.

Uwaga: to urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ubrań.

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go w celach przemysłowych ani komercyjnych. Nie używaj na zewnątrz.
- Położ ubranie na płaskiej powierzchni, rozłóż je i wygładź.
- W czasie przesuwania urządzenia po powierzchni ubrania nie przyskiskaj go.
- Nie używaj urządzenia do golenia ubrań założonych na osobę.
- Nie używaj urządzenia do golenia włosów, brody ani do usuwania zmechacę ze skarpetek.
- Uważaj, aby nie zamoczyć aparatu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Przed poruszeniem lub uruchomieniem urządzenia upewnij się, że masz suche ręce.
- W czasie pracy urządzenia nie ściągaj i nie ściągaj metalowej siatki ani pojemnika na zmechacenia.
- Nie używajaj urządzenia po jego upadku, jeśli nosi znamiona uszkodzeń ani jeśli ostrza bądź ich osłonek są zniszczone.
- Chroń ostrza i mechanizm obrotu przed ostrymi przedmiotami w czasie pracy urządzenia.
- Nie włączaj i nie używajaj urządzenia w trakcie jego ładowania ani podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Przed poruszeniem lub uruchomieniem urządzenia upewnij się, że masz suche ręce.
- W czasie pracy urządzenia nie ściągaj i nie ściągaj metalowej siatki ani pojemnika na zmechacenia.
- Nie używajaj urządzenia po jego upadku, jeśli nosi znamiona uszkodzeń ani jeśli ostrza bądź ich osłonek są zniszczone.
- Chroń ostrza i mechanizm obrotu przed ostrymi przedmiotami w czasie pracy urządzenia.
- Nie włączaj i nie używajaj urządzenia w trakcie jego ładowania ani podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Przed poruszeniem lub uruchomieniem urządzenia upewnij się, że masz suche ręce.
- W czasie pracy urządzenia nie ściągaj i nie ściągaj metalowej siatki ani pojemnika na zmechacenia.
- Nie używajaj urządzenia po jego upadku, jeśli nosi znamiona uszkodzeń ani jeśli ostrza bądź ich osłonek są zniszczone.
- Chroń ostrza i mechanizm obrotu przed ostrymi przedmiotami w czasie pracy urządzenia.
- Nie włączaj i nie używajaj urządzenia w trakcie jego ładowania ani podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Przed poruszeniem lub uruchomieniem urządzenia upewnij się, że masz suche ręce.
- W czasie pracy urządzenia nie ściągaj i nie ściągaj metalowej siatki ani pojemnika na zmechacenia.
- Nie używajaj urządzenia po jego upadku, jeśli nosi znamiona uszkodzeń ani jeśli ostrza bądź ich osłonek są zniszczone.
- Chroń ostrza i mechanizm obrotu przed ostrymi przedmiotami w czasie pracy urządzenia.
- Nie włączaj i nie używajaj urządzenia w trakcie jego ładowania ani podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Przed poruszeniem lub uruchomieniem urządzenia upewnij się, że masz suche ręce.
- W czasie pracy urządzenia nie ściągaj i nie ściągaj metalowej siatki ani pojemnika na zmechacenia.
- Nie używajaj urządzenia po jego upadku, jeśli nosi znamiona uszkodzeń ani jeśli ostrza bądź ich osłonek są zniszczone.
- Chroń ostrza i mechanizm obrotu przed ostrymi przedmiotami w czasie pracy urządzenia.
- Nie włączaj i nie używajaj urządzenia w trakcie jego ładowania ani podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Przed poruszeniem lub uruchomieniem urządzenia upewnij się, że masz suche ręce.
- W czasie pracy urządzenia nie ściągaj i nie ściągaj metalowej siatki ani pojemnika na zmechacenia.
- Nie używajaj urządzenia po jego upadku, jeśli nosi znamiona uszkodzeń ani jeśli ostrza bądź ich osłonek są zniszczone.
- Chroń ostrza i mechanizm obrotu przed ostrymi przedmiotami w czasie pracy urządzenia.
- Nie włączaj i nie używajaj urządzenia w trakcie jego ładowania ani podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Przed poruszeniem lub uruchomieniem urządzenia upewnij się, że masz suche ręce.
- W czasie pracy urządzenia nie ściągaj i nie ściągaj metalowej siatki ani pojemnika na zmechacenia.
- Nie używajaj urządzenia po jego upadku, jeśli nosi znamiona uszkodzeń ani jeśli ostrza bądź ich osłonek są zniszczone.
- Chroń ostrza i mechanizm obrotu przed ostrymi przedmiotami w czasie pracy urządzenia.
- Nie włączaj i nie używajaj urządzenia w trakcie jego ładowania ani podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Przed poruszeniem lub uruchomieniem urządzenia upewnij się, że masz suche ręce.
- W czasie pracy urządzenia nie ściągaj i nie ściągaj